

## yadaヘッドセット YD-4 取扱説明書

このたびはyadaヘッドセットをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品をご使用前に必ずこの取扱説明書をご一読ください。安全上および使用上の注意事項は、お客様や周りの人々への危害や物的損害を未然に防止するために必ずお守りください。

## &lt;安全上のご注意&gt;

- 危険** この表記は、人が死または重傷を負うリスクが想定される内容を示しています。
- 運転中に本製品や携帯電話を操作することは大変危険です。本製品と携帯電話とのペアリング、調節等は必ず運転前に行い、運転中はハンズフリー通話以外には本製品を絶対に使用しないでください。
  - 航空機の運行に支障をきたす恐れがありますので、航空機内では電源を切ってください。

- 警告** この表記は、人が死または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 火災や感電の原因になりますので、本製品および付属品の分解や改造はしないでください。
  - 煙が出たり臭いがするなどの異常な状態で使用を続けると発火などの原因になります。直ちに使用を中止して弊社までご連絡ください。
  - 火災や感電の原因になりますので本製品や付属品を水に濡らさないでください。また、浴室・調理台など水のかかる場所や湿気の多いところ、ほこりの多い場所で使用したり放置しないでください。汗などで濡れている場合も使用しないでください。
  - 幼児の手の届くところに本製品や付属品を置かないでください。
  - 医療機器や電子機器などに悪影響を与える恐れのあるときは使用しないでください。
  - 本製品は日本国内での使用を前提に製造されています。火災や感電の原因になりますので、付属の充電器以外の使用は避けてください。
  - 難聴になる恐れがありますので、音量を上げすぎないように注意してください。

また歩行中は音量を上げすぎずに周囲の交通状況などに十分注意してください。

## &lt;使用上のご注意&gt;

- 本製品を使用中に生じたデータの損傷、接続機器の故障、経済機会損失などにつきましては当社は一切その責任を負いかねます。
- 本製品はすべてのBluetooth対応機器との接続を保証するものではありません。
- Bluetoothと無線LANは同一周波数帯を使用しています。同時に使用すると電波障害が発生し、通信速度の低下や切断されることがあります。このような場合はいずれかの使用を中止してください。
- また、電子レンジなど電波を発生する機器の周辺や障害物の多い場所、電波状況の悪いところでは通信速度の低下や切断されることがあります。
- 本製品のリチウムイオン電池は交換ができません。
- 十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなったり、使用できなくなった場合は電池の寿命です。弊社は電池の交換は行っていませんので新しい製品をご購入ください。電池は消耗品です。保証の対象にはなりません。
- 本製品をポケットやかばんの中に入れておくと、何かと接触してメインボタン等が押され、発信してしまふことがありますのでご注意ください。

## &lt;製品保証規定&gt;

## (1)保証の範囲


- 本製品が取扱説明書等に従った正常な使用状態で保証期間内に万一故障した場合は、本保証規定に従い無料で故障箇所を当社の方で修理、もしくは同等の製品と交換させていただきます。当社への返送費用はお客様のご負担とし、お客様への届けは弊社負担とします。
- また、交換された部品や製品の所有権は当社に帰属します。
- 保証期間は本製品をお買い求めの日から1年間とし、保証対象者は最初のご購入者に限定されます。
- 当社およびその代理店、販売業者は、本製品のもたらす結果に関して、いかなる場合(利益の損失、時間の損失、不便の発生など)にも法的な責任を負いません。当社が損害賠償責任を負う場合は、お客様がお支払いになった本製品代金相当額をもって上限とさせていただきます。
- 本規定は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

## (2)免責事項


- 保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となります。
- 保証書の添付がない場合、または記入漏れ、改ざん等が認められた場合
  - 使用上の誤りや不注意な取り扱い、改造、不当な修理による故障および損傷の場合
  - お買い求め頂いた後の落下、衝撃など、お客様の取り扱いが適正でないために生じた故障および損傷の場合
  - 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、風水害、その他の天災地変、あるいは異常電圧などの外部要因に起因する故障および損傷の場合
  - 取扱説明書に記載のない使用方法をされた場合
  - お客様の責に帰すべき事由により生じた機能に影響のない外観上の損傷
  - 接続している他の機器、その他の外部要因によって生じた故障および損傷

## &lt;1&gt;同梱品の確認をします

- ヘッドセット
- イヤークリップ(S・M・L)
- ネックストラップ
- 12V/24V充電器付ヘッドセットホルダー
- イヤークリップ(脱着可能)
- 取扱説明書(保証書付き)




## &lt;2&gt;ヘッドセット各部の名称



## &lt;3&gt;12V/24V充電器付ヘッドセットホルダーの取り付け方


12V/24V充電器付ヘッドセットホルダーを自動車のシガーソケットに差し込みます。12V/24V充電器付ヘッドセットホルダーは角度を変えることができるので、お好みの角度に合わせてロックしてください。



## &lt;4&gt;ヘッドセットを充電する

ヘッドセットを使用する前に、まずフル充電(最大約2時間)してください。充電方法は以下の通りです。12V/24V充電器付ヘッドセットホルダーをシガーソケットに差し込みます。充電中はLEDランプが赤色に点灯すると同時に青色も点滅し、充電が完了すると青色のみ点滅します。

## \*ヘッドセットの取り付け方、取り外し方




## ◎LEDランプの表示一覧

電源ON	青色が点滅する
電源OFF	青色が点灯して消灯する
充電中	赤色が点灯すると同時に青色も点滅する
電池残量不足	赤色が点滅し、ヘッドセットから定期的ピープ音が出ます
ペアリングモード	青色と赤色が交互に点滅する

## &lt;5&gt;ヘッドセットの基本操作方法

## (1)電源を入れる

ヘッドセットのLEDランプが青色に点滅するまでメインボタンを3秒間押し続けてください。



## (2)電源を切る


ヘッドセットのLEDランプが赤色に点灯して消灯するまでメインボタンを3秒間押し続けてください。

## (3)ボリュームの調節

音量(+ボタン)を数回押して音量を上げます。音量(-ボタン)を数回押して音量を下げます。\*難聴になる恐れがありますので、音量は上げ過ぎないように注意してください。また、携帯電話機を受話音量をMaxにするとエコーや雑音が入ることがあります。


## (4)イヤークリップをヘッドセットに装着する

イヤークリップは3サイズ(S・M・L)あります。出荷時はヘッドセットにMサイズを装着しています。お客様の耳の穴の大きさに合わせて選択のうえ、イヤフォン部にはめ込んでください。



## &lt;6&gt;ペアリングする

- (ヘッドセットを携帯電話機に登録する)
- ヘッドセットを使用するためには、Bluetoothを搭載した携帯電話機とペアリングを行う必要があります。ペアリングは使用する携帯電話機と一度だけ行います。登録方法は携帯電話機の機種により異なりますので、詳しくは携帯電話機の取扱説明書をご覧ください。
- ヘッドセットの電源をOFFにします。
  - ヘッドセットとペアリングを行う携帯電話機との間隔を1m以内にする。
  - ヘッドセットのLEDランプが青色と赤色の交互点滅を始めるまで、メインボタンを6秒間押し続けます。(この状態がペアリングモードです)
  - 携帯電話機の電源が入っていることを確認し、Bluetooth機器の検索(サーチ)操作をします。
  - なお、検索方法は携帯電話機により異なりますので、詳しくは携帯電話機の取扱説明書をご覧ください。
  - 携帯電話機がBluetooth機器の検索を開始し、YD-V4を選択します。
  - 携帯電話機にBluetoothパスキー入力画面が表示されたら、本製品の認証コード「0000」を入力します。LEDランプが青色と赤色の交互点滅から青色のみの点滅に変わったらペアリング完了です。なお、携帯電話機によってはパスキー入力前に端末暗証番号を入力する必要があります。このような場合はあらかじめ決められた番号、もしくはお客様が設定された番号を入力してください。
  - 携帯電話機の画面に接続プロファイルの選択が表示されたときは、ハンズフリーを選択してください。ハンズフリー以外を選択すると機能が制限される場合があります。



## &lt;7&gt;マルチポイント接続をする

- 本製品は同時に2台の携帯電話を待ち受けすることができるマルチポイント機能を搭載しています。この機能により2台の携帯電話どちらの着信も1台のヘッドセットで受けることができます。
- \*auの携帯電話はマルチポイント接続ができません。
- <6>ペアリングするの手順に従い、1台目の携帯電話とペアリングしてください。次に2台目の携帯電話と以下の方法でペアリングします。
  - ヘッドセットのLEDランプが青色と赤色の交互点滅を始めるまで、ヘッドセット本体の音量(-)ボタンを3秒間押し続けます。
  - 携帯電話機の電源が入っていることを確認し、Bluetooth機器の検索(サーチ)操作をします。
  - なお、検索方法は携帯電話機により異なりますので、詳しくは携帯電話機の取扱説明書をご覧ください。
  - 携帯電話機がBluetooth機器の検索を開始し、YD-V4を選択します。
  - 携帯電話機にBluetoothパスキー入力画面が表示されたら、本製品の認証コード「0000」を入力します。LEDランプが青色と赤色の交互点滅から青色のみの点滅に変わったらペアリング完了です。なお、携帯電話機によってはパスキー入力前に端末暗証番号を入力する必要があります。このような場合はあらかじめ決められた番号、もしくはお客様が設定された番号を入力してください。
  - 携帯電話機の画面に接続プロファイルの選択が表示されたときは、ハンズフリーを選択してください。ハンズフリー以外を選択すると機能が制限される場合があります。
  - 1台目の携帯電話のBluetoothを再接続してください。



## &lt;8&gt;本製品で通話する

## (1)電話をかける

- ヘッドセットの電源、および携帯電話機のBluetoothの設定/接続がONになっていることを確認し、携帯電話機を使ってダイヤルします。
- ヘッドセットで会話をします。  
\*携帯電話機によってはダイヤル後にヘッドセットへの音声切り替え操作が必要になります。音声切り替えの操作方法は携帯電話機により異なりますので、詳しくは携帯電話機の取扱説明書をご覧ください。
- 通話を終了するときはヘッドセットのメインボタンを1回押ししてください。

## (2)電話を受ける

- 車のエンジンONの状態ヘッドセットをホルダーにセットしている場合
  - 電話がかかってきたら、ヘッドセットをホルダーから外して、そのまま耳に入れて通話を開始します。(メインボタンを押す必要はありません)
  - 通話を終了するときはヘッドセットをホルダーに戻すと自動的に切れます。(メインボタンを押す必要はありません)
- ヘッドセットをホルダーにセットしていない場合(ヘッドセットを耳にはめている場合)
  - 電話がかかってくると着信音が聞こえます。(携帯電話機の設定が必要になります)
  - ヘッドセットのメインボタンを1回押しして通話を開始します。
  - 通話を終了するときはヘッドセットのメインボタンを1回押ししてください。  
\*着信音を携帯電話機、ヘッドセットの両方から鳴らす場合は携帯電話機の設定が必要になります。設定方法は携帯電話機の取扱説明書をご覧ください。




## (3)リダイヤルする

- 音量(+ボタン)を長押しします。
- 最後にかけた相手にリダイヤルします。

## (4)ボリュームを調節する

- 音量(+ボタン)を数回押して音量を上げます。
- 音量(-)ボタンを数回押して音量を下げます。



## (5)音声で電話をかける

ボイスダイヤル機能が搭載されている携帯電話機を利用すれば、ボイスダイヤル設定されている相手の名前を発声することによって、自動的に相手先に電話をかけることができます。詳しくはボイスダイヤル機能を搭載する携帯電話機の取扱説明書をご覧ください。


## (6)着信を拒否する

着信音が鳴っているときにメインボタンを約3秒間押しします。  
\*メインボタンを長く押しすぎるとヘッドセットの電源が切れることがありますのでご注意ください。



## (7)ミュート機能

音量(+ボタン)と音量(-)ボタンを同時に0.5秒押すとミュート・オンになり、通話相手にはヘッドセットからの音声聞こえなくなります。ミュート機能を解除するときは、音量(+ボタン)と音量(-)ボタンを同時に0.5秒押すとミュート・オフになります。



## (8)通話を切り替える

携帯電話機によっては通話を切り替えることができます。携帯電話機の機種によって操作方法が異なりますので、詳しくは携帯電話機の取扱説明書をご覧ください。

## &lt;9&gt;ボイスオーバーインターネットプロトコル(VoIP)機能

このヘッドセットはBluetooth機能を搭載したコンピューターと連結してVoIP電話をかけることができます。携帯電話と同様にコンピューターとペアリングをしてください。パスキー入力画面が表示されたら、本製品の認証コード「0000」を入力してください。Skypeもワイヤレス&ハンズフリーで通話ができます。

## &lt;10&gt;リセットする

ヘッドセットが取扱説明書の記載どおりに作動しない場合や、電源が入らないときはリセットすることができます。

クリップの先などを利用してヘッドセット本体のリセットボタンを押してください。



## &lt;11&gt;製品仕様

品番	YD-4
バージョン	Bluetooth Ver.2.1
外形寸法	L40×W20×H16.2mm
質量	7.4g
通信距離	最大10m
電源	リチウムイオン電池
連続通話時間	約5時間
待受時間	約100時間
充電時間	最大約2時間
対応プロファイル	ヘッドセット・ハンズフリー(HSP・HFP)
周波数範囲	2.402～2.480GHz
動作温度	-10℃～50℃
保証期間	お買い上げ日より1年間

製造元: Winplus Co., Ltd.  
販売元: 株式会社エーエスエー  
〒131-0042 東京都墨田区東墨田3-4-45  
電話番号: 03-3611-2181  
URL: http://www.yada-jp.com